



Disse fejlkoder kræver tilkald af service. **Husk at oplyse fejlkodenr.**

Fejlkode nr.

F-10	Opvarmning for langsom.
F-11	Termoføler (NTS) kredsløb afbrudt eller spænding på print for høj
F-12	Termoføler (NTS) kredsløb kortsluttet eller spænding på print for lav
F-13	Niveauekontrol ude af drift
F-14	Maskintype forkert
F-15	Dør åbnet under brug eller kontakt afbrudt
F-20	Forbindelse mellem motorprint / hovedprint afbrudt, dør kan åbnes efter 3 min.
F-21	Kortslutning i motorprint (program afbrydes)
F-22	Kraftig spænding i motorprint (program afbrydes)
F-23	Motorprint kortsluttet / relæfejl / generator fejl (program afbrydes)
F-24	Motor-, generatorfejl eller tromle blokeret (program afbrydes)
F-25	Varmeføler i motorprint defekt
No	Motor overhedet
F-26	Motorprint defekt (program afbrydes)
No	Overhedning af motorprint
F-51	Programmering for kort enhed (CS)

Disse fejlkoder kan muligvis løses, hvis du følger vejledningen:

H – 00:	Børnesikring er aktiveret Tryk på "ilgang" samtidig med "START".
H – 01:	Vandmangel Prøv om afløbsfilter sidder korrekt! Eller er vandhanen lukket? Tryk på "start" knappen igen
H – 02:	Lukker ikke vand ud
H – 03:	Låge ikke lukket Luk lågen Tryk på "start" knappen igen
H – 04:	Maskinen i ubalance Tøjet er ikke centrifugeret. Fordel tøjet anderledes i tromlen. Løs tøjet op og foretag en separat centrifugering.